

Forget about where and when. **Just watch now!**



BINE AI VENIT!

CE ESTE ȘI CUM TE AJUTĂ APLICAȚIA iNES Smart?	3
CUM INSTALEZI APLICAȚIA iNES Smart?	4
Instalarea aplicației iNES Smart din Google Play	4
Cum îți configurezi profilul de utilizator?	4
Cum configurezi setările aplicației?	5
Cum activezi și configurezi grila de programe?.....	9
CUM UTILIZEZI APLICAȚIA iNES Smart?	10
View Live TV	10
Ghid Interactiv de Programe (EPG).....	10
Control Parental.....	11
Indisponibilitate canale.....	13
Preferences	14
Channel setup	14
Diagnostic.....	15
CONTACT	16

Răsfoiește și află cum utilizezi aplicația **iNES Smart** pe televizorul tău.

CE ESTE ȘI CUM TE AJUTĂ APLICAȚIA iNES Smart?

iNES Smart app este o aplicație pentru dispozitivele cu sisteme de operare Android TV, dedicată clienților iNES IPTV. O poți descărca ușor din Google Play (*magazinul de aplicații pentru sistemul de operare Android*).

Pentru a accesa Google Play și a descărca **aplicația iNES Smart** ai nevoie de un cont de e-mail pe platforma Gmail (username@gmail.com).

În cazul în care Smart TV-ul tău NU are sistem de operare Android TV, îți recomandăm să utilizezi dispozitivul Mi Box, cu Android TV incorporat.


Pentru a instala și configura dispozitivul Mi Box, urmărește instrucțiunile de [aici](#).

CUM INSTALEZI APLICATIA iNES Smart?

Instalarea aplicației iNES Smart din Google Play


1

Conectează-te la Google Play cu **adresa** și **parola** de Gmail. Accesează Google Play și caută **aplicația iNES Smart**.



2

Apasă **SEARCH** și instalează aplicația. Selectează aplicația și apasă butonul **INSTALL**.



Cum îți configurezi profilul de utilizator?

Pentru a configura **aplicația iNES Smart** sunt necesare datele de acces pe care le vei primi pe adresa de e-mail furnizată la semnarea contractului pentru servicii iNES. E-mail-ul va fi generat de la adresa **ines-smart@ines.ro** și va avea subiectul: „**Bine ai venit la iNES Smart!**”.

Bine ai venit User,

Pentru a utiliza iNES Smart, datele tale de acces sunt:
Utilizator: user_manual
Parola: 95906115

Îți mulțumim că ai ales iNES Smart!
Echipa iNES

În cazul în care, din diverse motive, ai nevoie de **RESETAREA PAROLEI** de acces la aplicație, vei primi o nouă parolă pe e-mail printr-un mesaj ca acesta:

Salut User,

Parola ta pentru iNES Smart a fost resetata:
Utilizator: user_manual
Parola: 55319429


Îți mulțumim că ai ales iNES Smart!
Echipa iNES

CUM INSTALEZI APLICATIA iNES Smart?

Cum configurezi setările aplicației?


1

Accesează aplicația și apasă **CONTINUE**.




2

Completează User-ul și Parola primite pe e-mail și apasă butonul **LOGIN**.




3

TE-AI LOGAT în aplicație.



4


CONFIGUREAZĂ aplicația.



CUM INSTALEZI APLICATIA iNES Smart?

5


Pentru **conectare la un sistem audio extern**, apasă butonul **YES** în opțiunea **AUDIO PASSTHROUGH**. În caz contrar, apasă butonul **NO**.



6




Funcția **NOTIFY VIDEO RESOLUTION** oferă date despre rezoluția canalului tv și viteza de download, fiind utilă **doar pentru soluționarea problemelor tehnice (debug)**.

Îți recomandăm să **NU activezi** această funcție la configurarea inițială.





7

Funcția **BANDWIDTH/QUALITY LIMIT** permite alegerea lărgimii de bandă utilizată pentru vizionarea canalelor. Astfel este posibilă **alegerea uneia dintre cele patru opțiuni**.





CUM INSTALEZI APLICATIA iNES Smart?



8

Pentru a salva toate setările configurate până acum și pentru a limita accesul neautorizat, alege opțiunea **SETTINGS PASSWORD** și introdu o parolă.


Dacă nu dorești securizarea setărilor, treci la următoarea opțiune folosind **săgeata DOWN**.



9

Dacă activezi opțiunea **LAUNCHER PREFERENCES**, pornești direct **aplicația iNES Smart** pe dispozitivul cu Android TV și poți viziona imediat programul tv preferat din grila iNES. Pentru a păstra activă această funcție, **bifează ALWAYS**.


Recomandăm utilizarea acestei funcții în cazul în care vizionarea programelor TV se face în **spațiu public** (HoReCa, showroom-uri, săli de așteptare, etc), precum și **folosirea unei parole** pentru a limita accesul la setările de până acum.



CUM INSTALEZI APLICATIA iNES Smart?


10

Opțiunea **Android OS setup** îți permite să modifice setări legate de sistemul de operare Android (upgrade, reboot, modificare parametri de conexiune wireless, etc).




11


Apasă butonul **CHANNEL SETUP** pentru a descărca lista de programe și Ghidul Interactiv de Programe (EPG).




12




13




14




15




CUM INSTALEZI APLICATIA iNES Smart?



leși din setări și treci la următorul pas apăsând butonul EXIT.



Cum activezi și configurezi grila de programe?




CUM UTILIZEZI APLICATIA iNES Smart?

View Live TV

1

Îți permite **vizionarea** canalelor și **navigarea** în grila de programe.



2

Folosește butoanele **UP** sau **DOWN** pentru a **alege canalul dorit**.



Ghidul Interactiv de Programe (EPG)

1


Pentru a accesa Ghidul Interactiv de Programe (EPG), apasă **butonul OK** de pe telecomandă.



CUM UTILIZEZI APLICATIA iNES Smart?

2


Apasă **butonul OK** pentru a selecta Ghidul Interactiv de Programe (EPG).



3

Navighează cu **săgeata UP/DOWN**.

Categoriile afișate în cadrul EPG structurează programul TV în funcție de **tipul emisiunii** (și nu pe categorii de canale).



Setare Control Parental


1

Funcția de Controlul Parental îți permite să limitezi accesul la unul sau mai multe canale TV, printr-un cod de securitate. Apasă **butonul OK** de pe telecomandă pentru a deschide meniul **CHANNELS**.



2


Apasă **butonul Down** de pe telecomandă și mergi la TV Options, secțiunea **SETTINGS**.



CUM UTILIZEZI APLICATIA iNES Smart?

3



Alege opțiunea **PARENTAL CONTROLS**.



4



Alege un cod de securitate din 4 cifre pentru a activa funcția **PARENTAL CONTROLS**.

Acest cod va fi utilizat de fiecare dată când accesezi canalele blocate.



5

Selectează canalele pentru care dorești activarea funcției **PARENTAL CONTROLS**.




CUM UTILIZEZI APLICATIA iNES Smart?

6

La accesarea canalelor blocate, se va afișa mesajul **CHANNEL BLOCKED**.

Pentru deblocare, apasă **butonul Right** de pe telecomandă și introdu **codul de securitate ales**.



Indisponibilitate canale TV

În cazul în care **un canal nu este disponibil**, pe ecranul TV va apărea unul dintre mesajele:

EMISIUNE RESTRICȚIONATĂ

- ▶ mesaj afișat când lipsesc drepturile de difuzare pentru o emisiune.

Acest program este indisponibil
din cauza limitărilor licenței de distribuție.
—
This program is unavailable
due to the limitations of the distribution license.

PROBLEMĂ TEHNICĂ

- ▶ mesaj afișat în situația în care unul sau mai multe canale nu funcționează din motive tehnice.

Momentan acest canal este indisponibil
din considerente tehnice.
—
This channel is currently unavailable
for technical reasons.

CUM UTILIZEZI APLICATIA iNES Smart?

GEOBLOCARE


- ▶ mesaj afișat în situația în care unul sau mai multe canale nu sunt disponibile în zona geografică respectivă sau nu au drept de difuzare într-o altă rețea.

Acest canal nu este disponibil
în zona dumneavoastră geografică.

This channel is not available
in your geographic area.


Preferences

Secțiunea îți permite **reconfigurarea** setărilor inițiale.



Channel setup

Secțiunea îți permite descărcarea **Grilei de canale** și a **Ghidului Interactiv de Programe (EPG)** actualizate. Pentru a rula acest proces, asigură-te că dispozitivul tău Mi Box este pornit și conectat la internet.





CUM UTILIZEZI APLICATIA iNES Smart?

Diagnostic

Sectiunea oferă date tehnice privind:

- ▶ Conexiunea cu serverele de conținut;
- ▶ Data ultimei sincronizări a Ghidului Interactiv de Programe (EPG);
- ▶ ID-ul dispozitivului Mi Box.

ATENȚIE: Îți recomandăm să **NU** apeși butonul **RESET APPLICATION STATE** pentru a nu pierde toate setările configurate anterior.



CONTACT

Pentru orice dificultate în configurarea sau utilizarea aplicației iNES Smart cu dispozitivul Mi Box, ne poți contacta oricând (24/7):

Tel: 031 620 20 20

E-mail: suport@ines.ro